




1 Reinigen	2	3	4
<p>Op het display staat "Apparaat reinigen".</p> <p>Druk op de toets "▲" (rood symbool Onderhoud).</p>	<p>Druk op de toets "Starten". Druk op de toets "Verder".</p> <p>"Koffieresidubak legen"</p>	<p>Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.</p> <p>"Reiniging"</p>	<p>Plaats een bakje onder de koffie-uitloop. Druk op de toets "Verder".</p> <p>"Apparaat reinigt", er stroomt water uit de koffie-uitloop.</p> 

5	6	Ontkalken
<p>Het proces wordt onderbroken, "Reinigingstablet inwerpen".</p> <p>Doe de reinigingstablet in de vultrechter. Sluit de afdekking van de vultrechter.</p> 	<p>Druk op de toets "Verder". "Apparaat reinigt", er stroomt meermaals water uit de koffieuitloop.</p> <p>Het proces stopt automatisch. "Koffieresidubak legen"</p> <p>Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.</p> <p>De reiniging is voltooid.</p>	<p>Uw machine geeft op het display aan dat het apparaat ontkalkt moet worden. Volg hiervoor de instructie op de machine, of de handleiding van de leverancier.</p> <p>Als u een Claris filterpatroon gebruikt, is het niet nodig de machine te ontkalken met een tablet.</p>

Bestelnummers



Jura reinigingstablet
52123



Jura ontkalkingstablet
52126



Taski Sprint 200
104020



Veiligheid

Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor het aanmaken van de reinigingsmiddelen.

Doseerinstructie

Stap 1: Reinigingsmiddel voor binnen- en buitenzijde



Doseer 500 ml water in spuitfles.



Doseer 1 dosering (10 ml) Taski Sprint in spuitfles.