



Schoonmaakplan OptiVend TS Touch

1 Dagelijks	2 Dagelijks	3 Dagelijks	1 Wekelijks	2 Wekelijks
<p>Reinig de mixer van de OptiVend TS Touch koffiemachine.</p> <p>Reinig de lekbak en de kopjesbak.</p> <p>Kies op het touchscreen het machinemenu linksboven in de hoek.</p> <p>Lees zorgvuldig de "Veiligheidsinstructies en milieu-informatie" die bij de machine is geleverd.</p>	<p>Selecteer "machine spoelen" en volg de instructies.</p> <p>Plaats een lege container onder de uitloop. Tik op het scherm om het proces te starten. De machine spoelt.</p> <p>Verwijder de container en tik op "volgende".</p> <p>Tik op "volgende" om te voltooien. Het spoelen is klaar.</p>	<p>Spoel het kopjesrooster, bak en lekbakrooster schoon met mild schoonmaakmiddel en warm water en plaats alles terug.</p>	<p>Reinig de onderdelen van de ingrediëntenmixer.</p> <p>Reinig de lekbak.</p> <p>Selecteer "schoon machine" en volg de instructies. Open daarna de deur en til de bovenklep op.</p>	<p>Draai de canisteruitgangen naar boven. Verwijder de container(s), slangen en uitlaatgedeelte. Draai de montage rechtsom om de mengkom te ontgrendelen en verwijder de mengkom(men). Verwijder daarna de stofbakjes en de mixerventilatoren.</p>

3 Wekelijks	4 Wekelijks	5 Wekelijks	6 Wekelijks
<p>Draai de montage rechtsom verder met de klok mee en verwijder ze.</p> <p>Leeg de instantcontainers en verwijder de uitlaat van de instantcontainer(s).</p>	<p>Reinig de onderdelen met een mild schoonmaakmiddel, spoel het af en maak het droog.</p> <p>Plaats daarna de onderdelen weer terug.</p> <p>Reinig (indien nodig) het gebied van de bus in de machine met behulp van de borstel.</p> <p>Zet de uitgangen van de instantcontainer(s) weer in elkaar en plaats ze terug. Draai de uitgang(en) naar beneden in de mengkom. Sluit de bovenklep en de deur.</p>	<p>Plaats een lege container onder de uitlaat.</p> <p>Tik op "volgende" om het spoelproces te starten. Na spoelen tik op "volgende".</p> <p>Verwijder de waterbak en tik op "volgende". Spoelproces is voltooid.</p>	<p>Spoel het kopjesrooster, bak en lekbakrooster schoon met mild schoonmaakmiddel en warm water en plaats alles terug. Kies aan het eind van de dagelijkse of wekelijkse schoonmaak een testconsumptie met de deur open. Op deze manier kunt u eenvoudig controleren of alle onderdelen goed zijn terug geplaatst.</p>

Doseerinstructie

Stap 1: Reinigingsmiddel onderdelen



Maak een mengsel van 4 liter water en 20 ml Café Clean. Laat de onderdelen 15 minuten weken. Hierna **goed** afspoelen met water.

Stap 2: Reinigingsmiddel voor binnen- en buitenzijde

Maak een mengsel van 1 dosering Taski Sprint (10 ml) en 500 ml water in een spuitfles. **Let op:** eerst op een doekje spuiten, niet direct op de machine.

Bestelnummers



Taski Sprint 200
104020



Suma Café Clean
65133



**Taski Allegro
reinigingsdoek blauw**
66462



**Taski Allegro
reinigingsdoek groen**
66431



Veiligheid

Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor het aanmaken van de reinigingsmiddelen.