



Bestelnummers



Taski Sprint 200
24537




Suma Café Clean
65133



Veiligheid

Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor het aanmaken van de reinigingsmiddelen.

1 Dagelijks




Open de deur van de automaat en plaats de servicesleutel aan de binnenzijde van de deur. Plaats een bak of kan onder de uitloop en start spoelen (stap 1).

2 Dagelijks




Verwijder en leeg de lekbak. Spoel de bak schoon met warm water.

1 Dagelijks



Verwijder de mengkommen en reinig deze door ze te weken in Suma Café Clean. Na reinigen **goed** afspoelen en drogen.

4 Wekelijks



Verwijder de canisters, leeg deze en maak ze schoon met warm water. Droog de canisters **goed** af en plaats alle onderdelen terug.

5 Wekelijks



Reinig de buitenzijde van de automaat met een zachte vochtige doek.

Controle

Kies aan het eind van de dagelijkse of wekelijkse schoonmaak een testconsumptie met de deur open. Op deze manier kunt u eenvoudig controleren of alle onderdelen goed zijn terug geplaatst.

Doseerinstructie

Stap 1: Reinigingsmiddel onderdelen



Maak een mengsel van 4 liter water en 20 ml Café Clean. Laat de onderdelen 15 minuten weken. Hierna **goed** afspoelen met water.

Stap 2: Reinigingsmiddel voor binnen- en buitenzijde

Maak een mengsel van 1 dosering Taski Sprint (10 ml) en 500 ml water in een spuitflacon. **Let op:** eerst op een doekje spuiten, niet direct op de machine.