



1 Reinigen	2	3	4
<p>Op het display staat Apparaat reinigen. Druk op rode symbool onderhoud.</p> <p></p>	<p>Druk op de toets Starten. Druk op de toets Verder.</p> <p>Koffieresidubak legen</p>	<p>Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze terug.</p> <p>Reiniging</p>	<p>Plaats een bakje onder de koffieuitloop en een bakje onder de uitloop voor melkschuim. Druk op de toets verder.</p> <p>Apparaat reinigt Er stroomt heet water uit de koffieuitloop.</p> 

5	6	Spoelen	Ontkalken	Reinigen melksysteem
<p>Het proces wordt onderbroken, reinigingstablet inwerpen. Doe de reinigingstablet in de vultrechter.</p> 	<p>Druk op de toets verder. Leeg vervolgens de restwaterbak en koffieresidubak.</p> <p>Reiniging is voltooid.</p> <p>Reinig de binnen- en buitenzijde van de machine met een vochtige doek (stap 1).</p>	<p>U kunt de koffiespoeling altijd handmatig activeren.</p> <p>Voor een uitgebreide instructie, zie handleiding leverancier.</p>	<p>Uw machine geeft op het display aan dat het apparaat ontkalkt moet worden. Volg hiervoor de instructie op de machine, of de handleiding van de leverancier.</p> <p>Als u een Claris filterpatroon gebruikt, is het niet nodig de machine te ontkalken met een tablet.</p>	<p>Voor een correcte werking van het melksysteem, moet u deze dagelijks reinigen als u melk heeft bereid. Hier kunt u Jura cappuccino reiniger voor gebruiken.</p>

Bestelnummers



Jura reinigingstablet
52123



Jura ontkalkingstablet
52126



Jura cappuccino reiniger
52122



Taski Sprint 200
104020



Veiligheid

Gebruik handschoenen en veiligheidsbril voor het aanmaken van de reinigingsmiddelen.

Doseerinstructie

Stap 1: Reinigingsmiddel voor binnen- en buitenzijde



Doseer 500 ml water in spuitfles.



Doseer 1 dosering (10 ml) Taski Sprint in spuitfles.